

دستور العمل نصب قفل برقی یوتاپ:

- حالات های مختلف قرار گیری قفل برقی بر روی درب و چگونگی تنظیم قفل؛ مطابق شکل های: ۱) الی ۱۵.
- نضب: پایه نگهدارنده قفل و پایه نگهدارنده زبانه قفل را به چهار چوب جوش داده و آن را تراز نمایید؛ دقت کنید فاشن های بوقوعه رودری هم باشند. (مطابق شکل ۸)
- مطمئن شوید که تمام تلارنس فاصله هایی که در شکل های ۸ و ۹ مشخص شده، رعایت گرد. قابل ذکر است زبانه چهار چوب تنها در محدوده تلارنس ذکر شده، نیروها را تحمل کرده و کارایی دارد (سماه ابعاد مولی متری باشند): همچنین میتوانید موقعیت سیلدر خارجی را بین ۰ تا ۰.۸ میلی متر، تنظیم نمائید.

۳. سیم بندی: مطمئن شوید که سیم هایه ترمیمال متصل شده و بیچ های ترمیمال سفت شده باشند. (مطابق شکل ۱۱) توجه: اگر به هر دلیلی مجبور به وارد نمودن سهم از جهت مخالف محل قرار گیری بینین به داخل قفل برقی شوید؛ بایستی سیم را به سمت عقب قفل هدایت نموده و به بینین وصل نموده و اطمینان حاصل نمایید تا به هیچ عنوان سیم، بینین بینه و کاور قفل قرار نگیرد. (مطابق شکل A/A (۱۱))

- (توچه شود که این قفل ۱۲V/AC بوده و جایجاً سیم، تاثیری در عمل کود قفل نخواهد داشت) نصوب کاور قفل برقی: جهت نصب کاور، ابتدا آن را بامورت زاویه دارد از قسمت عقب قفل بر روی بینه اصلی قرار داده و اطمینان حاصل نمایید تا پس از قرار گیری کامل کاور بر روی بینه، کاور بدون حرکت و ثابت باشد و سپس مهره های مریوطه را با آچار آن محکم نمائید. (مطابق شکل ۱۲)
- حالات های باز شدن قفل برقی: (A) باز شدن بوسیله کلید. (B) باز شدن بوسیله شستی قفل. (C) باز شدن بوسیله برق ۱2V-AC.

قابلیت های قفل برقی یوتاپ:

- از کار انداختن شستی قفل برقی: در این حالت شستی قفل غیرفعال میگردد. تنها میتوان از طریق ۲ حالت (کلید و برق ۱2V-AC) قفل را باز نمود. بدون فشار دادن شستی قفل، کلید را درون مفری داخلي قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید) کلید را در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت بچرخانید.
- وضعیت قفل در حالت همواره باز: در این حالت شستی قفل را فشار دهید و بصورت همزمان کلید را در مفری داخلي قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید. سپس کلید را خارج نمایید. در این وضعیت، قفل درب همواره باز خواهد ماند. (توضیح: جهت برگردانن قفل به حال اولیه، فقط کافیست کلید را در مفری داخلي قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید).
- آمده بروای باز کردن: زبانه قفل ازد میگردد، اما در بسته باقی می ماند. در این حالت شما میباشیست درب را هل دهید، تا باز گردد.

توضیحات:

■ درب را بینند.

- بیچ گوشی چهار سوس باریک (ظرف ۴ میلی متر) را در سوراخ شماره ۲ وارد نمایید. (مطابق شکل ۱۳) درب را بوسیله کلید و یا شستی قفل باز نموده سپس زبانه را بصورت دستی بچرخانید تا درب باز شود. (این عملیات با کمی اصطکاک انجام می گردد و در نهایت بک صدای (تیک) شنیده می شود. (مطابق شکل ۱۴)

- بیچ گوشی چهار سوس باریک را از سوراخ خارج کنید تا وضعیت قفل بصورت کامل به حالت ۳ تغییر یابد. بیچ گوشی چهار سوس باریک را در داخل سوراخ ۱ وارد نمایید.

■ درب را بینند.

- بیچ گوشی چهار سوس باریک را در داخل سوراخ ۱ وارد نمایید.

■ درب را بینند.

- بیچ گوشی چهار سوس باریک را در داخل سوراخ ۱ وارد نمایید.

توضیع مغزی خارجی قفل:

- بدنه اصلی را بصورت نشان داده شده در شکل ۴ بازنمایید.
- دو عدد بیچ مربوط به مغزی را که بر روی صفحه فلزی نگهدارنده مغزی قرار دارد، باز نموده و مغزی را از موقعیت خود بیرون آورید (مطابق شکل ۶)
- مغزی جدید را در جای خود قرار داده و جای آن را بر روی صفحه فلزی نگهدارنده مغزی و در ضمن قفل خارجی (مطابق شکل ۶) تنظیم نمایید.

توضیع مغزی داخلی قفل:

- بدنه اصلی قفل را (مطابق شکل ۴) باز کنید.
- ضامن شانه ای را بصورت لولایی از جای خود باند کنید.
- دو عدد بیچ موجود را بست بدنه اصلی را باز نمایید. (مطابق شکل ۷)
- مغزی قفل را به آرامی از جای خود خارج نموده و مغزی جدید را در جای خود نصب کنید.

جایگزین نمودن قفل های جدید باقدیعی:

- قبل برقی بوتاپ به گونه ای طراحی شده است تا به راحتی جایگزین قفل های قدیمی نصب شده بر روی درب های ورودی گردد. (مطابق شکل ۱۵) که تا نمودن قطعه واسطه توپی خارجی قفل برقی: (مطابق شکل ۴) جایگزین نمودن قطعه واسطه توپی خارجی قفل برقی از درب، میباشد: زبانه مغزی و قطعه واسطه توپی قفل برقی را به یک میزان کوتاه نمود. (مطابق شکل ۱۰) به همین ترتیب میزان بینون آمن توپی خارجی قفل برقی از درب، میباشد: زبانه مغزی و قطعه واسطه توپی قفل برقی را به یک میزان در گیری زبانه مغزی باضمن قفل خارجی، حداقل ۳ و حداقل ۱ میلی متر باشد.

