

Faraz Paye Co. (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive
New Generation of Waterproofing Systems

شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)

تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



عایق نامرئی X-Proof، یک ماده دو جزئی است که پس از اجرا و خشک شدن، لایه ای بی رنگ روی بندها ایجاد می کند. این غشای بی رنگ، بندهای کاشی و سرامیک را از تماس با مواد شوینده خانگی حفظ کرده و در نتیجه دوام و عمر آنها را افزایش می دهد و هم چنین از نفوذ نم و آب از این بندها جلوگیری می نماید.



ELBACERT



پک آب بندی سرویس بهداشتی

امروزه یکی از معضلات سرویس های بهداشتی که داخل آپارتمانها وجود دارند، نم زدگی به دیوارهای مجاور سرویس ها و یا نم زدگی به سقف طبقه زیرین است.

شرکت فراز پایه البرز با ارائه یک پک تخصصی بر آن شده است تا این مشکل را با کمترین هزینه رفع نماید. پک سرویس بهداشتی شامل پودر بندکشی MCM + عایق نامرئی X-Proof همراه با ابزار کار می باشد.

پودر بندکشی MCM، حاوی سیمان، مواد چسباننده و سایر فیلرها می باشد که سبب افزایش مقاومت و چسبندگی بالای آن به درزهای بین کاشی ها و سرامیک ها می شوند. پودر بندکشی MCM را باید به صورت خمیری در بندهای بین کاشی ها و سرامیک ها اجرا نمود زیرا به علت چسبندگی بالا برای استفاده به صورت دوغابی مناسب نیست.

www.FARAZPAYE.com
FARAZPAYE@gmail.com
+98-(0)26-33 35 24 23
+98-(0)26-33 35 22 86



* روش مصرف

- ۱- ابتدا کلیه سطوح و بندهای بین کاشی ها و سرامیک ها با استفاده از یک شوینده اسیدی خانگی می بایست کاملاً تمیز شده تا کلیه چربی ها، جرم ها و سایر آلودگی ها پاک گردد. سپس نقاط سست داخل بندها با استفاده از یک جسم نوک تخلیه شده و تمیز گردد.
- ۲- پودر بندکشی MCM را با مقدار مناسبی آب مخلوط نمایید تا به حالت خمیری درآمده و به راحتی شکل بگیرد.
- ۳- با استفاده از خمیر حاصل از پودر بندکشی MCM کلیه بندها را مجدد بندکشی نمایید.
- ۴- محل اتصال کف سرویس ها به دیواره ها را نیز توسط خمیر حاصل از پودر بندکشی MCM، ماهیچه کشی نمایید.
- ۵- پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت و اطمینان کامل از خشک شدن کامل بندها و ماهیچه ها، عایق نامرئی X-proof را طبق دستورالعمل اجرا نمایید.

- ۶- جز A و B عایق نامرئی X-Proof را در یک ظرف پلاستیکی و تمیز با هم مخلوط نمایید.
- ۷- با استفاده از یک قلم موی باریک، روی کلیه بندها و ماهیچه ها را به مخلوط عایق نامرئی X-Proof آغشته نمایید.
- ۸- حداقل ۴۸ ساعت از ریختن آب در سرویس بهداشتی خودداری نمایید تا عایق اجرا شده کاملاً خشک گردد.
- ۹- قبل از بهره برداری مجدد از سرویس بهداشتی، از خشک شدن عایق نامرئی اجرا شده اطمینان حاصل فرمایید.

نکته:

هنگام کار با مواد شیمیایی، حتماً از دستکش، ماسک و سایر لوازم ایمنی استفاده فرمایید.



ELBACERT