

دستگاه هواسنج بتن

آزمایش هواسنج برای تعیین مقدار هوای مخلوط بتن تازه براساس تغییر حجم آن تحت اثر فشار انجام می گیرد.

روش تعیین مقدار هوای بتن

نمونه بتن را در لایه های مساوی در ظرف اندازه گیری بریزید. هر لایه را بوسیله میله یا از طریق لرزاندن متراکم نموده و لایه متراکم شده آخر را صاف کنید. برای بتنی که اسلامپ آن بیش از **3** اینچ (**76** میلیمتر) است، نباید از لرزاندن استفاده نمود.