



MIRAB CO.

راهنمای نگهداری، نصب و بهره برداری
شیرپروانه ای بدون فلنج
ساخت شرکت میراب



ML-WBV-0289F



فهرست

صفحه	عنوان
۲	۱- توضیح محصول و عملکرد آن
۳	۲- روش نصب
۳	۳- نکات ضروری در موقع نصب
۴	۴- مراقبت و نگهداری
۴	۵- نصب مجدد لاستیک آب بندی در بدنه

۱- تشریح محصول و عملکرد آن

۱/۱) شرح مختصر:

شیرپروانه ای بدنه باریک (ویفری) شرکت میراب مطابق استانداردهای :

DIN 3202 -P3K1 DIN EN558-SERIES20 ISO 5752-20 API 609-1

تولید شده، جنس بدنه از چدن داکتیل و جنس لاستیک آب بندی آن بسته به سفارش NBR یا EPDM می باشد. انواع این شیرها عبارتند از :

- اهرمی

- گیربکس با فلکه با چرخ زنجیر یا دفني


- همراه با عملگر بادی و برقی

DN 50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600 محدوده سایز:

ANSI Class- 150 تا سایز ۲۵۰ محدوده فشار: تمام سایز ها PN 10,16

۱/۲) تشریح عملکرد:

بدنه شیر(۱) از جنس چدن داکتیل بوده و پروانه (۰۵) داخل شیر یاتاقان بندی شده و توسط شفتی (۱۱) که به خارج شیر هدایت شده به کمک محرک به گردش در می آید.



وقتی شیر بسته است که پروانه نسبت به جهت جریان عمود باشد، با کمک لاستیک آب بندی (۴۰)، آب بندی مطمئنی حاصل می شود.

در اثر گردش پروانه در جهت گردش عقربه های ساعت شیر بسته می شود.

۲- روش نصب

(۲-۱) نصب در لوله:

ابتدا باید شیر را از بسته بندی مربوطه خارج نمایید، قبل از نصب باید از تمیزی داخل لوله از اشیا خارجی مطمئن شوید.
توجه : باید اطراف محل نصب شیر فضای کافی برای انجام عملیات لازم وجود داشته و در صورت نصب در فضای باز، شیر باید از تاثیرات عوامل جوی مصون باشد.

در موقع نصب، فاصله بین فلنجهای لوله باید به اندازه ۲۰ میلیمتر بزرگتر از پهنای شیر باشد تا در موقع قرار دادن شیر در بین فلنجهای لاستیک آب بندی صدمه نبیند.

فلنچ لوله ها باید نسبت به یکدیگر موازی و در یک راستا قرار گرفته و هیچ گونه نیرویی از طرف لوله به شیر وارد نگردد.
چنان چه بخواهیم فلنچ لوله را در محل نصب شیر جوشکاری نماییم، ابتدا باید فلنچ ها را به لوله نقطه جوش داده و پس از برداشتن شیر آنها را جوشکاری کامل نمود، در غیر این صورت لاستیک آب بندی دچار صدمه خواهد شد.

(۳-۲) وضعیت نصب شیر:

شیر ویفری شرکت میراب را می توان بدون در نظر گرفتن جهت جریان در حالت افقی و یا عمودی نصب نمود. در مورد سیالاتی که در آنها اجسام جامد ریز وجود دارد توصیه می شود شیر را در حالت افقی نصب نمود.

(۳-۳) نصب شیر بدون استفاده از لاستیک تخت آب بندی (گا سگیت):

با توجه به اینکه شیر ویفری دارای لاستیک آب بندی بوده و این لاستیک کاملاً سطوح پیشانی شیر را می پوشاند، در موقع نصب نیاز به استفاده از لاستیک آب بندی تخت وجود ندارد.

با استفاده از چهار عدد سوراخی که در اطراف بدنه شیر وجود دارد و با کمک پیچ های دو سر دنده می توان شیر را کاملاً در مرکز لوله قرار داد و با حرکت دادن پروانه شیر مطمئن شوید که به لوله و یا فلنچ لوله گیر نکند. در صورتی که پروانه به آسانی از ابتدتا انتهای مسیر باز و بسته شدن حرکت کرد به طور صلیبی و یکنواخت پیچها را محکم نمایید تا فلنجهای با پیشانی شیر تماس پیدا کند. در انتها مجدداً روانی چرخش پروانه را کنترل نمایید. در صورت نصب صحیح شیر، پروانه مسیر باز و بسته شدن را به آسانی طی می کند.

رعایت نکات زیر در موقع نصب ضروری است :

- از نصب شیر بلا فاصله قبل از زانویی و سه راهی خودداری نمایید.
- درجه حرارت مجاز را رعایت نمایید.
- فشار اعمال شده ببروی شیرتا فشار نامی مجاز است.
- از اهرم و یا رابط برای باز و بسته نمودن شیر خودداری نمایید.
- نگهداری، بازرسی و تعمیر بر روی شیر پس از دور نمودن حفاظ نصب شده و تخلیه فشار لوله ای که شیر بر روی آن نصب شده است، امکان پذیر است



۴- مراقبت و نگهداری

برای بازرسی و تعمیرات مورد نیاز ابتدا باید حفاظ نصب شده از شیر دور شده و قسمتی از لوله که باید شیر آن پیاده شود بسته شده و خالی از فشار گردد. بازرسی و بررسی عملکرد صحیح شیر باید در فواصل معینی بطور مرتب صورت گیرد.

۴-۱) دستورالعمل نگهداری (تعویض لاستیک آب بندی)

پیاده نمودن لاستیک آب بندی :

- پروانه را در حالت باز قرار دهید.

- محرك را بردارید، لازم است قبل از آن وضعیت پروانه را نسبت به بدن شیر علامت گذاری نمایید.

- درپوش سمت شفت کوتاه (۰۹) را باز کنید.

- شفت بلند (۱۱) را از داخل بدن خارج نمایید، اورینگ (۰۶) می تواند روی شفت باقی بماند.

- شفت کوتاه (۰۷) را با کمک یک پیچ که در پیشانی آن بسته می شود، از بدن خارج نمایید.

- پروانه (۰۵) را از داخل بدن بیرون بکشید.

- لاستیک آب بندی (۰۴) را با دست تغییرشکل داده وارد داخل بدن جدا نمایید.

۵- نصب مجدد لاستیک آب بندی در بدن:

- از وجود بوشهای در بدن اطمینان حاصل نمایید.

- سطوح خارجی لاستیک آب بندی و سطوح داخلی بدن شیر نباید چرب باشد.

- لاستیک آب بندی را تا نموده و از یک طرف بطوری که برجستگی که در سطح خارجی در وسط موجود است، در داخل سوراخ بدن قرار گیرد.

- برجستگی طرف دوم لاستیک آب بندی را داخل سوراخ بدن قرار داده و از قرار گرفتن بدون نقض لاستیک آب بندی در داخل بدن اطمینان حاصل نمایید.

- قطعات زیر را برای سهولت کار با گیریس سیلیکونی مقداری چرب نمایید.(چنان چه لاستیک آب بندی از جنس EPDM باشد، نباید از گریس استفاده شود)

الف) سطح داخلی لاستیک آب بندی

ب) انتهای شفت کوتاه که داخل پروانه قرار می گیرد، همچنین چهار گوش شفت بلند که در داخل پروانه قرار می گیرد.

- پروانه را در حالت باز داخل بدن قرار داده به طوری که سوراخ چهار گوش آن روبروی قسمت چهار گوش شفت بلند قرار گیرد.


- شفت کوتاه را داخل بدن قرار داده و پیچ در پوش آن را بیندید.

- شفت بلند را داخل بدن قرار دهید .

- پیچ آلن مغزی را داخل بدن پیچانده به طوری که داخل شیار شفت بلند قرار گیرد.

- مهره ضامن آلن مغزی را محکم نمایید.

- محرك را مجدداً بر روی شیر نصب نمایید.



شرکت میراب: تولید کننده شیرآلات صنعتی



ML-WBV-0289F

صفحه: 5 از 6

آدرس: تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۰ - خیابان ۲۸

تلفن: 44545650



روش نصب شیرهای ویفری شرکت میراب



۳- فلنچ ها را به لوله نقطه جوش نمایید.

۲- با چهار عدد پیچ و مهره فلنچ ها را پس از میزان کردن شیر قدری محکم نمایید.


۱- شیر ویفری را بین دو فلنچ قرار دهید.



۶- پس از سرد شدن فلنچ ها، شیر را بین آنها قرار دهید. در این حالت شیر باید به آسانی بازو بسته شود. برای آنکه لاستیک آبندی صدمه نبیند قدری آن را در حالت باز نگهارید.

۵- فلنچ ها را به لوله جوش کامل بدهید.


۴- شیر ویفری را از بین دو فلنچ خارج نمایید.



۹- بقیه پیچ و مهره را بسته و آنها را بطور ضربه ری سفت نمایید.

۸- شیر را چند بار باز و بسته نمایید و از راحت باز و بسته شدن آن مطمئن شوید. در این حالت قدری پروانه را باز نگهارید.

۷- شیر ویفری را بین دو فلنچ میزان نموده چهار عدد پیچ را قدری سفت نمایید.



۱۰- چندین بار شیر را باز و بسته نموده و از گیر نکردن پروانه به لوله اطمینان حاصل نمایید.

شرکت میراب: تولید کننده شیرآلات صنعتی

آدرس: تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۰ - خیابان ۲۸

تلفن: 44545650