

برای خرید این محصول از شما تشکر می نمایم . لطفا این دستور العمل استفاده را با دقت به منظور آگاهی یافتن از چگونگی بکارگیری درست این محصول قبل از کارکرد مطالعه نمایید. لطفا توجه بیشتر را به اخطار ایمنی معطوف کرده و این دفترچه ی راهنما را برای استفاده آتی نگهداری کنید

عناوین

ایمنی و نگهداری

نام و کارکرد قطعات

کارکرد و کارایی

روش استفاده

مشخصه محصول

! **اخطار ایمنی مهم**

- اجازه ندهید کودکان به قسمت‌های متحرک این محصول دست بزنند
- لطفاً از سیستم اتصال به زمین مناسب این محصول استفاده نمایید
- لطفاً پریز را بعد از استفاده و قبل تمیز کردن برای جلوگیری از بروز جراحت یا آسیب به محصول از برق در آورید
- لطفاً این محصول را بر طبق این دستور العمل استفاده نمایید
- از بکارگیری ملحقاتی که توصیه نشده اند خودداری نمایید
- از بکارگیری این دستگاه در بیرون از خانه خودداری کنید
- لطفاً دفترچه را قبل از استفاده با دقت مطالعه نمایید
- هر گونه استفاده از سندلی که در این دفترچه ذکر نگردیده مجاز نمی باشد
- ۲۰ دقیقه استفاده در هر بار توصیه می شود
- از دستگاه در صورتیکه چرم آن پاره یا آسیب دیده باشد استفاده ننمایید
- از دستگاه در صورتیکه سوراخ رادیاتور پوشیده یا مسدود شده باشد استفاده ننمایید
- چیزی را در سندلی نیاندازید
- در زمان استفاده از این محصول نخوابید
- از دستگاه در صورتیکه مست بوده یا بیمار باشید استفاده ننمایید
- از دستگاه تا یک ساعت بعد از صرف غذا استفاده ننمایید
- لطفاً ماساژ بسیار قوی را برای جلوگیری از بروز صدمه بکار نگیرید

محیط استفاده از سندلی :

- سندلی را در محیط‌های با دمای بالا یا هوای بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید
- در صورت بروز تغییرات ناگهانی جوی از سندلی استفاده نکنید
- در محیط‌های پر گرد و خاک از سندلی استفاده ننمایید
- از نصب سندلی در فضا های کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند، اجتناب نمایید



افرادى كه مجاز به استفاده از صندليهاى ماساژور نيستند

- استفاده از اين دستگاه براى افرادى كه پوكى استخوان دارند مناسب نيست
- افراد مبتلا به بيماريهاى قلبى يا افراد داراى پروتزهاى الكترىكى و افرادى كه قلب ايشان با باطرى كار مى كند
- افرادى كه از تب رنج مى برند
- خانمها در دوران باردارى و يا قاعدگى
- افراد مصدوم و يا مبتلا به بيمارى هاى پوستى
- كودكان زير ۱۴ سال يا افرادى كه قادر به كنترل صندلى نيستند
- افرادى كه از لحاظ ذهنى نامتعادل هستند
- بيماران با دستور استراحت مطلق از طرف پزشك يا افراد با اختلال حال عمومى
- افراد با بدن و موهاى خيس (پس از شنا و غيره ...)
- اين وسيله کاربرد گرميى دارد و افراد حساس به گرما بايستى در زمان بكارگيرى اين دستگاه مراقب باشند

ایمى :

- ولتاژ را بررسى نماييد كه آيا براى مشخصه ي اين دستگاه مناسب است
- براى كشيدن پريز از دست مرطوب استفاده ننماييد
- براى جلوگيرى از شوك برقى يا بروز آسيب بر روى اين محصول آب نريزيد
- به سيم ها آسيب نرسانده و يا مدار اين محصول را عوض ننماييد
- از پارچه مرطوب براى پاك كردن قطعات برقى مانند كليد يا پريز استفاده ننماييد
- از اين محصول در زمان قطع برق در صورت برگشت ناگهانى برق جهت جلوگيرى از بروز آسيب دورى نماييد
- در صورت كار كرد غير عادى از استفاده آن خوددارى نماييد
- در صورت مشاهده هر نوع كار كرد غير معمولى صندلى ديگر از آن استفاده نكنيد و با نزديكترين شعبه نمايندگى تماس بگيريد
- در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلى، با پزشك معالج خود مشورت كنيد
- مراقب بوده و اطمينان حاصل نماييد كه كودكان با اين وسيله بازي ننماييد
- چنانچه سيم برق آسيب ديده باشد ، بايستى توسط سازنده ، نماينده ي خدمات يا افراد صلاحيتدار به منظور جلوگيرى از خطر تعويض شود
- اين دستگاه براى استفاده توسط افراد (از جمله كودكان) با کاهش توانايى فيزيكى ، حسى يا روانى يا عدم تجربه و دانش مگر اينكه نظرات و يا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول داده شده باشد

✓ نگهداری

- هر گونه دستکاری و تعمیر دستگاه می بایست توسط متخصصان مربوط انجام گیرد و مصرف کنندگان می بایست از هر گونه دستکاری صندلی خودداری نمایند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید
- چنانچه برای مدت طولانی نمی خواهید از صندلی استفاده کنید لطفا سیم آن را جمع نمایید و صندلی را در مکان خشک و عاری از گرد و غبار قرار دهید
- از قرار دادن صندلی در دمای بالا، نزدیک شعله آتش و در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید
- برای نظافت صندلی از پارچه خشک استفاده نموده و هرگز از تیتر، بنزین یا الکل استفاده ننمایید
- تمامی اجزاء مکانیکی این صندلی به صورت اختصاصی برای این صندلی طراحی و ساخته است و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارد
- از کشیدن یا هل دادن صندلی روی سطوح ناهموار خودداری نمایید. برای حمل و نقل دستگاه ابتدا می بایست آنرا بلند کنید
- بهتر است با فاصله زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند
- شی لبه دار را در این دستگاه وارد نکنید

🔧 راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- صدای موتور در حین ماساژ ناشی از حرکت مراکز ارائه ماساژ است
- چنانچه کنترل صندلی کار نمی کند ابتدا از اتصال صحیح و محکم پریز و دو شاخه آن اطمینان حاصل نمایید و سپس دکمه روشن/خاموش را کنترل نمایید
- چنانچه زمان تنظیم شده ماساژ پایان یابد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود
- چنانچه از صندلی به مدت طولانی استفاده شده باشد محافظ دمای سیستم صندلی را خاموش می کند و پس از نیم ساعت می توانید مجدد از صندلی استفاده کنید


کارکرد و تاثیر

- دارای گوی ماساژ سه بعدی هوشمند در قسمت تکیه گاه می باشد که به بالا و پایین حرکت کرده و عمل ضربه ای را در پشت بدن انجام می دهد
- در قسمت شانه با جستجوی خودکار از کل بدن اسکن می گیرد ، این محصول میتواند بطور خودکار فاصله ی حرکت جلو و عقب دستها ماساژ که مطابق با نقاط ماساژ بدن ، انجام ماساژ علمی تر و انسانی تر را تنظیم نماید
- راحتی ، سادگی ، تسکین درد ، فشار هوای کامل ، کشش مفاصل ، کشش کمر و دیگر کارکردهای ماساژ خاص
- با سه نوع کارکرد ماساژ، حافظه تنظیم نمایید . (قابلیت تنظیم ماساژ)
- ماساژ قسمت بالاتنه را بطور دستی تنظیم کنید ، سه گزینه ی مکان ماساژ کلی ، موقعیت ثابت و محدود ، شش روش ماساژ گرفتگی شانه مالشی ، کوبشی ، شیاتسو ، مالشی و ضربه ای (حالت بالا و پایین آوردن دستها) و سه بعدی ، ۵ سطح سرعت ماساژ در دسترس ، در حالت ماساژ شیاتسو (مشیت و مال ژاپنی) کوبشی، عرض ماساژ دستی در پنج سطح قابل تنظیم است .
- کارکرد ماساژ بادی بازو (۲۶ کیسه ی هوایی تعبیه شده در داخل) کارکرد ماساژ بادی بازوی بالایی (۴ کیسه هوایی تعبیه شده در داخل) با ۳ تنظیم شدتی
- کارکرد ماساژ فشار هوای قسمت پایین تنه : کارکرد ماساژ فشار هوای پشتی (۴ کیسه ی هوایی تعبیه شده در داخل) کارکرد ماساژ فشار هوای پاها . کارکرد ماساژ فشار هوای کپل (۸ کیسه ی هوایی تعبیه شده در داخل) با ۳ تنظیم شدتی
- کارکرد پخش MP3 تلفن سیار ، سیستم بلندگو سه بعدی دیجیتالی بازوی بالایی
- کارکرد گرمایشی پشتی ، از الیاف کربنی به عنوان منبع گرمایشی مادون قرمز
- کارکرد گرمایشی زانو ، از الیاف کربنی به عنوان منبع گرمایشی مادون قرمز
- طول قد پا قابل تنظیم بوده و قابل استفاده برای افراد با قد متفاوت می باشد
- بلند کردن تکیه گاه پا، تنظیم بالا بردن تکیه گاه پشتی ، خواباندن و زاویه ۱۸۰ مانند تخت
- کارکرد نشستن خودکار ، دستهای ماساژ میتوانند بطور خودکار بعد از خاموش کردن به وضع اولیه برمیگردد
- کنترل VFD
- چراغ حالت رنگی LED بر روی دسته بازو



۱. تشک بالشی
۲. بلندگوهای پخش صدا
۳. LCD دستگاه
۴. کیسه های هوایی دسته با قابلیت پر و خالی شدن
۵. نشیمنگاه
۶. جیب تلفن همراه
۷. کیسه های هوای ساق پا
۸. قاب پا (از مچ به پایین)
۹. کیسه های هوایی دسته بالایی (قسمت بازو)
۱۰. تکیه گاه

۱۱. قاب بغل دسته صندلی
۱۲. LED بغل صندلی
۱۳. قاب پشت صندلی
۱۴. پایه کنترل



۱۵. قاب پشت پایین (قاب اصلی)
۱۶. سیم برق و پریز برق
۱۷. پریز (سوکت)
۱۸. کلید برق
۱۹. جعبه فیوز

تاثیر :

درمان کوفتگی

بهبود بخشی جریان خون


تسکین کوفتگی عضلات

آزادسازی کشش عضله


آزادسازی درد عصبی

آزادسازی درد عضله


روش استفاده :



تذکر : این تصویر فقط برای مرجع است، لطفا بصورت استاندارد عملی در نظر بگیرید



۱. کلید مخصوص روشن کردن




۲. شروع ماساژ

دکمه قرمز را برای شروع ماساژ فشار دهید، صندلی ماساژ بطور خودکار میخوابد بطور خودکار مکان شانه و نقاط ماساژ را جستجو میکند، لطفا صبر کنید تا جستجو تمام شود (اسکن انجام می شود) بعد از اینکه جستجو تمام می شود صدای (دیپ دیپ) میکند . اکنون موقعیت شانه را با فشار دادن دکمه بالا و پایین تنظیم کنید صندلی به کار خودکار ، در صورتیکه تنظیمی بر روی موقعیت شانه در عرض ۱۰ ثانیه وجود نداشته باشد، شروع بکار میکند

تنظیم موقعیت شانه

مهره های ماساژ را به سمت بالا در یک موقعیت مناسب حرکت دهید		
مهره های ماساژ را به سمت پایین در یک موقعیت مناسب حرکت دهید		



- روشهای ماساژ را انتخاب کنید
- ماساژ حافظه
- زمانیکه شما ماساژ میدهید، می توانید دکمه حافظه A, B, C را در هر لحظه استفاده نمایید، یکی از دکمه را فشار دهید، سپس به الگوهای ماساژ ذخیره شده در ماساژ بر خواهد گشت

ذخیره سازی الگوهای سفارشی سازی **A** **B** **C**

تنظیم زمان :

Buttons	description
TIME	زمان میزان بندی شده ۲۰ دقیقه است . حداکثر زمان کاری ۴۰ دقیقه است . هر زمان دکمه تنظیم زمان را فشار داده و ۵ دقیقه بیشتر را اضافه کنید. زمان کاری تا ۴۰ دقیقه ، دکمه تنظیم زمان را به ۵ دقیقه برگردانید. طبق دوره دنبال کنید.

ماساژدهی خودکار :

FINE	راحتی : عضلات و استخوانها را آرامش می دهد	F1 Auto
RELAX	تسکین : جریان خون را بهبود میبخشد	F2 Auto
STIFFNESS	کاهش درد : برای آرامش محل درد محکم ماساژ می دهد	F3 Auto
AIR PRESSURE	ماساژ فشار بادی کل بدن : کمر ، نشیمنگاه ، بازوها، پاها، کار ماساژ فشار هوا در همان زمان	F4 Auto
WAIST STRETCH	کشش کمر : زمانیکه کیسه های هوایی ماهیچه های پشت پا کار می کنند، قسمت ماهیچه های پشت پا تحت فشار قرار داده ، تکیه گاه پشتی خوابیده و تکیه گاه ماهیچه های پشت پا را برای کشیدن قسمت کمر به سمت پایین کشیده، سپس به موقعیت اصلی برگشته و کارهای بالا تکرار می شود. در همین زمان کیسه های هوایی و مکانیسم ماساژ کار می کند	F5 Auto

 شانه	گرفتن : در یک روش ساخته شده ، سرعت و قدرت قابل تنظیم	 (H1)
 مالشی و ضربه ای	مالشی و ضربه ای: در یک روش ساخته شده، سرعت و قدرت قابل تنظیم	 (H1)
 مالشی	مالشی : در یک روش ساخته شده، سرعت و قدرت قابل تنظیم	 (H1)
 ضربه ای	ضربه ای : به دو روش ماساژ ساخته شده، عرض سرعت و قدرت قابل تنظیم	 (H1-H2)
 شیاتسو	شیاتسو (مشت و مال ژاپنی) : به دو روش ماساژ ساخته شده عرض سرعت و قدرت قابل تنظیم	 (H1-H2)
 سه بعدی	سه بعدی : ساخته شده در چهار روش ماساژ ، سرعت ، قدرت قابل تنظیم	3D (H1-H4)
 سرعت	سرعت : با ۵ سطح در دسترس	Speed 
 عرض	عرض : ۵ سطح در دسترس (در حالت ماساژ ضربه ای و مالش)	Width 

دکمه ها	شرح	نمایش
 کشش پشتی	ماساژ (نقطه ثابت) موقعیت ثابت	
 کشش پشتی	ماساژ منطقه ی کوچک جلو و عقب	
 کشش پشتی	جلو عقب (کلی) بالاتنه	
 تنظیم پایین	تنظیم موقعیت ماساژ (میتواند موقعیت ماساژ را در موقعیت ثابت، حالت موقتی تنظیم نماید)	دستهای مکانیکی بسمت پایین حرکت میکند دستهای مکانیکی بسمت بالا حرکت میکند
 تنظیم بالا		

تذکر : کشش پشتی (بجز گرفتن شانه ، دیگر حالات موقتی تنظیم نماید)

ماساژ فشار هوایی

 بازو	این دکمه را فشار دهید، کارکرد فشار هوایی بازو و فشار هوایی بازو روشن می شود	Arm 
 بازو	قدرت فشار هوایی بازو دارای ۳ سطح قابل تنظیم	Arm 
شدت		
 LOWER BODY	پایین تنه : این دکمه را فشار داده و کارکرد ماساژ فشار هوایی پایین تنه (شامل پایین تنه، پشت و کمر ، عضلات پشت پا) روشن می شود	Feet  Back  buttocks
 INTENSITY	شدت ماساژ پایین تنه، پشت، کمر، عضلات پشت پا با سه سطح شدت در دسترس	
 ARTHROSIS TRACTION	کارکرد کشش عضلات پشت پا بطور خودکار تحت حالت ماساژ فشار هوایی پایین تنه و ماساژ فشار هوایی عضلات پشت پا	

روش استفاده

دیگر کارکرد دستی

 BACK STRENGTHEN BUTTON	این دکمه را فشار دهید، قدرت ماساژ بالا تنه را ضعیف می کند	Upper 
 BACK WEAKEN BUTTON	این دکمه را فشار دهید ، قدرت ماساژ بالاتنه را قوی می کند	Upper 
 SOLE ROLLER	کلید رولینگ کف پا ، با سه سطح سرعت در دسترس	
 HEATER	کلید گرمایش زانو و گرمایش پشت، زمانیکه شروع بکار می کند ۳ دقیقه ی بعد احساس گرما خواهید داشت	

۳. زاویه ی تکیه گاه پشت و تکیه گاه عضلات پشت پا

	حالت درازکش خودکار: با سه حالت درازکش، زمانیکه دکمه را فشار می دهید، به یک حالت برمیگردد	Auto (03 - 01)
	دکمه ی بلند کردن تکیه گاه عضلات پشت پا: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی بلند شده، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	
	دکمه ی پایین آوردن تکیه گاه عضلات پشت پا: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی پایین می آید، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	
	دکمه ی بلند کردن تکیه گاه پشت: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه پشت به آرامی بلند شده، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	
	دکمه پایین آوردن تکیه گاه پشت: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه پشت به آرامی پایین می آید، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	
	اتصال بسمت بالا: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه پشت به آرامی بلند میکند و تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی پایین می آید، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	
	اتصال بسمت پایین: این دکمه را فشار دهید، تکیه گاه پشت به آرامی پایین آمده و تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی بالا میرود، زمانی که آنرا رها کنید متوقف می شود	


۴. کارکرد دیگر

آهنگ تلفن همراه: بلندگوی تلفن همراه در تکیه گاه بازوی چپ، تعبیه شده در داخل را تنظیم کرده، کار ماساژ و موسیقی همزمان انجام می شود، در زمان انجام ماساژ ضرب آهنگ را تنظیم می نماید.

روش استفاده

با بلندگو ۳ بعدی تعبیه شده در هر طرف بازوی بالایی دسته بازو، به تلفن همراه موسیقی متصل کنید، و از طریق بلندگو ۳ بعدی پخش خواهد شد، شما در زمان استراحت از ماساژ و موسیقی لذت خواهید برد

نور رنگی بر روی دسته ی صندلی: با نور رنگی در هر طرف قرمز، سبز، آبی، ارغوانی، زرد، سفید که بطور خودکار عوض می شود



جایگاه تلفن همراه

(اتصال موبایل به سیستم Audio صندلی)



بلندگوی دیجیتال سه بعدی



نور حالت رنگی

۵. پیام قطع برق و خاتمه

دکمه ی قرمز برق را در طی ماساژ برای متوقف کردن آنی تمام کارهای ماساژ فشار دهید، تکیه گاه پشت و تکیه گاه پا (از مچ پا به پایین) بطور خودکار به حالت اصلی خود بر می گردد . بعد از زمان کاری میزان بندی شده ،


تمام کارهای ماساژ تمام شده اما تکیه گاه پشت و تکیه گاه پا (از مچ پا به پایین) به حالت اصلی بر خواهد گشت

بعد از زمان کاری میزان بندی شده یا خاموش کردن ، کنترل کننده ی دستی نمایش داده خواهد شد ((تنظیم حافظه روشن)) و چشمک زده و به کاربر تذکر می دهد که حالت ماساژ را بایستی پیش از خاموش کردن ذخیره نماید، شما میتوانید دکمه های A,B,C بر طبق خواسته ی خودتان به عنوان دکمه های حافظه انتخاب کرده،حالت حافظه را ذخیره نمایید. دکمه قرمز را یکبار دیگر فشار دهید،دستگاه خاموش می شود، دستهای ماساژ به حالت اصلی برگشته . ۱۰ ثانیه صبر کنید، دستگاه بطور خودکار خاموش شده . و دستگاه ماساژ به حالت اصلی خود بر می گردد



● برق را قطع نمایید

دستگاه را از برق در آورید




روش استفاده

۶. نصب دسته ی صندلی

۱) سوکت مربوط به دسته ی صندلی را در پشت صفحه فلزی صندلی پیدا کنید، و از میان سوراخ مربعی که تخته

فولادی ثابت رد نمایید

۲) سوکت ها را به سوکتهای مربوط دسته صندلی وصل کنید



(۱)




(۲)


۳) شلنگ باد را هم به شلنگ مربوطه دستی صندلی کنید

۴) بعد از وصل کردن اتصال های مربوطه ، آنرا به طرف داخل سوراخ مربعی شکل هدایت کنید. دقت کنید لوله

هوا پیچ نخورد



(۳)




(۴)

۵) ۴ عدد زائده روی دسته برای ۴ عدد سوراخ روی صفحه فلزی ثابت صندلی است

۶) زائده ها را داخل سوراخهای مربوطه قرار دهید . (سیمها و شلنگ تا حد امکان داخل سوراخ مربع باشد تا

مزاحم نصب نشود و در ضمن خراب هم نشود)



(۵)



(۶)

تذکر : اگر سیم و شلنگ بطور کامل داخل سوراخ مربعی نباشد ، مانع از نصب صحیح می شود)


روش استفاده

۷) بعد از قرار گرفتن زائده ها داخل سوراخها ، دسته را به سمت پایین فشار دهید تا جا بیافتد . برای اطمینان از جا افتادن دسته آنرا به سمت بیرون بکشید



(۷)

پیچ شش گوش در مقابل دسته صندلی (۸)



پیچ شش گوش در مقابل دسته صندلی (۹)



۸) یک عدد پیچ آلن در قسمت جلو دسته بسته می شود


۹) یک عدد پیچ آلن در قسمت عقب دسته بسته می شود نصب دو دسته مشابه است

نصب دسته ی بالایی


۱) شلنگ با دو سیم را از سوراخ مربوطه رد کنید . سوراخ و زائده مربوطه مقابل هم قرار بگیرند.

۲) دسته صندلی بالایی را محکم با دست فشار دهید. دسته صندلی بالایی بر روی صفحه مربوطه توسط دو

پیچ چهارسو پهن ثابت می شود



(۱)




(۲)

۳) شلنگ با دو سوکت مربوطه را وصل کنید

۴) بعد از اتصال شلنگ با دو سوکت بلندگو، اضافه را با دقت جا سازی کنید




(۳)




(۴)

۵) برای نصب قاب، آن را داخل شکاف قسمت A قرار دهید کمی به سمت قسمت A و همزمان به سمت داخل فشار دهید. در طی نصب مواظب آسیب به لبه قاب A و B باشید

۶) قاب را با پیچ چهار سو محکم کنید




(۵)




(۶)

نصب قاب کنترل دسته




۱ پیچ ثابت روی سینی کنترل را باز کنید

۲ سینی را مطابق شکل روی قسمت کروی گذاشته و با فشار داخل کنید




(۱)




(۲)

۳ پیچ مربوطه را ببندید

۴ لوله ثابت استوانه ای را آماده نمایید



(۳)




(۴)


۵ لوله ثابت استوانه ای را در سوراخ دسته سمت راست قرار دهید، مواظب سوراخ در لوله ی ثابت باشید که

بایستی متناظر با سوراخ دسته باشد

۶ سه پیچ را برای محکم شدن پیچ کنید




(۵)




(۶)

تذکر : جهت شکاف بایستی رو به پایین و عمود بر زمین باشد

۷) دسته را با در نظر گرفتن جهت شیار و زائده جا بزنید دو سوراخ متناظر باید در یک راستا قرار بگیرند
 ۸) دو عدد پیچ چهارسو بسته شود




(۷)



(۸)


نصب و بکارگیری کنترل

کنترل را در قسمت فوقانی (سینی) دسته نصب کنید. براحتی کنترل به چپ و راست می چرخد. دسته هم از قسمت پایین به سمت جلو و عقب می چرخد



پیاده سازی و بکارگیری بالشتک بالش و تشکچه ی پشتی

شما می توانید قدرت مالشی گردن و شانه را از طریق بالشتک پشت گردن کم نمایید، شما می توانید آنرا مطابق با نیاز خودتان بکار ببرید (توصیه می شود از آن استفاده نمایید)



(۱)




(۲)

۱) بالشتک پشتی با پشت از طریق زیپ وصل می شود

۲) بالشتک پشت گردن به بالشتک پشتی توسط یک چسب متصل می شود


حفاظت کف

قرار دادن صندلیهای سنگین ماساژ بر روی کف چوبی به مدت طولانی ممکن است به کف آسیب وارد نماید بنابراین آنرا بر روی فرش یا چیز دیگری که از بروز آسیب جلوگیری نماید قرار دهید .
احتیاط : صندلی را بر روی چرخهایش بر روی زمین چوبی ، زمین ناهموار یا در یک فضای باریک حرکت ندهید .
دو نفر بایستی آنرا برای جابجایی بلند نمایند



روش جابجایی

اطمینان حاصل کنید که تمام سیمها با زمین فاصله دارند، تکیه گاه پشتی را بسمت عقب تا یک درجه ی معینی معلق نمایی (طوری که تکیه گاه مرکز ثقل روی چرخا قرار گیرد) صندلی را بسمت جلو یا عقب با دستهای خودتان هل دهید و در نهایت صندلی به موقعیت عادی در یک حالت آرام و نرم برای حرکت دادن درمی آید



72F0206-A50-A

Model: SL-A50

Description: Full Body Air-massage Chair

Rated Voltage: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz / 60Hz

Rated Power Input: 200W

Rated Working Time: 20Minutes

Safety Design: Class I